

BMCパスワード表

BMCの初期ログイン情報は以下になります。

■ <https://192.168.0.1>

☐ ログインID

admin

☐ 初期パスワード

bmcadmin

株式会社 エーティーワークス

フリーダイヤル 0120-0-41414 / TEL 076-439-6177

mail query@atworks.co.jp

<http://www.atworks.co.jp>

A.T.WORKS

本書は、Microsoft® Windows® Operating SystemをWindows®OSと省略記載しております。Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。