

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
まずはじめに以下の付属品が揃っていることをご確認ください。

■ 共通付属品

- | | | |
|----------|--------|------|
| ・ 本体 | (本体 | ×1) |
| ・ 電源ケーブル | (ケーブル | ×1) |

■ 構成別付属品 (以下はご購入内容により付属品の有無が異なります)

■ RAIDカード搭載機器

- ・ SmartRAID カードドライバ

SmartRAIDカードドライバは、下記メーカーページより最新版をダウンロードしてください。
3100シリーズ <https://storage.microsemi.com/en-us/support/smartraid3100/>

■ Ethernetカード搭載機器

- ・ intel Ethernetカードドライバ

intel Ethernetカードドライバは下記メーカーページより搭載の型番を入力しダウンロードしてください。

<https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/overview.html>

■ Windows®OS導入機器

- ・ Windows®OSパッケージ

サーバ起動後、画面の指示に従って必要情報およびプロダクトキーを入力いただき、対応するプロダクトキーのシールを該当サーバにお貼りつけください。

プロダクトキーの再発行は致しかねますので、紛失されぬよう大切に保管してください。

株式会社 エーティーワークス

フリーダイヤル 0120-0-41414 / TEL 076-439-6177

mail query@atworks.co.jp

<http://www.atworks.co.jp>

A.T.WORKS