RadBeagle アップデート手順

ダウンロードページよりファームウェアイメージをダウンロードしてください。

https://store.atworks.co.jp/download/

● WebGuiの管理画面にアクセスします。

「アップデート」をクリックしてください。

					- 0	×
(+) \ominus	🥖 💋 http	://192.168.0.1/ind	lex.html		P = C 🖉 Megarac SP ×	₩. 100
A.T.WORI	ks IP	MI Serve	r Manag	er		
The New Quilty					🕯 root (Administrator) C Refresh 👽 Print 🐺 Ld	aout
ダッシュア	₩-F :	ステータス 設定	リモート管理	録画	蔵定 メノテナン (アップデート) へ	ルブ
		10				~
タッシ	/ュホー	-ř				
		ヤンサー	監視			
ſ					リモート 管理	
	Status	Sensor	Reading		Refresh 800 x 600	
	٠	ATX+5VSB	5.04 Volts	م	And the first will (11): - Caperigne 112 (20) warrings approved. The mean databased with work models, then tage (10) will be approved approximate ap	
	٠	+3VSB	3.439 Volts	م	UPT Werkin + 0.0 M with interesting for a feature. UPT Werking + 0.0 M feature for a feature. Processor fact + 1.00000 UPT 15-1255, or 9	
	٠	Vcore	1.74 Volts	م	Provenil (see 1 - 1000) Right (see 1 - 1000) Carl B (see 1 - 1000) Train See 1 - 1000	
	٠	VCCM	1.49 Volts	م	I CODUCT SECTION CONTRACT, NAME I CODUCT SECTION CONTRACT, NAME	
	٠	+1.05	1.069 Volts	م	(provide under (provide)) Provide Handler Provide Handle	
	٠	VCCIO_OUT	1.02 Volts	م		
	٠	BAT	2.96 Volts	a,	wersine 2.17,006. Copyright 50.000 wersion importance, Inc.	
	٠	+3.30V	3.36 Volts	م		
	٠	+5.00V	5.069 Volts	a,	ロケーション LED: オン	
	٠	+12.00V	12.1 Volts	a,		
	٠	CPU FAN	4600 RPM	a,	デバイス情報	
	٠	SYS FAN	9800 RPM	Q	ファームウェアリビジョン: 0.53.0	
	٠	AUX FAN	9800 RPM	م ر	ファームウェア 作成日時: Oct 27 2015 16:08:26 CST	
	٠	HDD FAN	利用できません	م	ネットワーク情報 (編集)	~
		eve Tomporaturo	22.0	0	MAC 7ドレス: D0:50:99:E0:58:72	
	e					26

●「アップデートモード」をクリックしてください。

		- 0 ×
Attp://192.168.0.1/inde	ex.html 🔎 🕈 🙋 Megarac SP 🛛 🗙	ĥ ★ Ø
ATWORKS IPMI Server	Manager	
The Next Quality		
ダッシュ・ボード フテークフ 語宝	リモート管理 経通設定 むたナンス マッブデート	• root (Administrator) 🤇 Refresh 😡 Print 🜌 Logout
		5 V F
ファームウェアアップデー	F	
「アップデートモード」ボタンを押して、デバイ	スのファームウェアアップデートをする事ができます。	
プロトコル情報:ファームウェアアップデ プロトコルタイプ:HTTP/HTTPS	ートリお以下のプロトコルが使用されます。設定するにコよ、アップデートメニューの[プロトコル]	8世)を選択して下さい。
警告:アップデートモードを実行すると、他	のウェブページとサービスは動作しません。また、すべてのウィジェットは自動的に閉じ、ア	ブデート中にキャンセルした場合はデバイスを再起動します。
□ すべての設定を保存します。ファーム	ウェアアップデート中にすべての設定を保存します。	
ファームウェアアップデートで各種設定を保	存する場合は、[保護項目設定]をクリックして設定する事ができます。	
# \	保護項目 →	保護状況 →
1	SDR	
2	FRU	上書き
3	SEL	上書き
4	IPMI	上書き
5	Network	上書き
6	NTP	上書き
7	SNMP	上書き
8	SSH	上書き
9	KVM	上書き
10	Authentication	上書き
		保護項目設定 アップデートモード
	Vee 🥂 👩 🌽 🖬 🛷	
		2016/02/26

●「OK」をクリックしてください。

	- 0 ×
()	û ☆ @
AIWERKS IPMI Server Manager	
hovequer	
	• root (Administrator) C Refresh 🐼 Print 🦉 Logout
	\$ V/ >
ファームウェアアップデート	
アップデートモードボタンを押して、デバイスのファームウェアアップデートをする事ができます。	
ブロトコル情報: ファームウェアアップデートは以下のブロトコルが使用されます。設定するには、アップデートメニューの[ブロトコル設定]を選択して下	a.
プロトコル タイプ:HTTP/HTTPS	
Web ページからのメッセージ	
警告:アップデートモードを実行すると、他のウェブページとサービスは動作しません。	動します。
□ すべての設定を保存します。ファームウェアアップデート中にすべての設定を保ィ ファームウェアアップデートが完了してデバイスが再起動	されるまでは他のタスクを稼
ファームウェアアップデートで各種設定を保存する場合は、「保護項目設定」をクリックし 切りの争はいきません。 クックテートモートに90%日	UK JEVISOU FEVE
# 4	保護状況 →
	OK キャンセル 上書き
3	
4 IPMI	
5 Network	上書き
6 NTP	 上書き
7 SNMP	上書き
8 SSH	上書き
9 KVM	上書き
10 Authentication	上書き
	休護項目設定
	14.30
	🔡 🔣 🕂 🔯 🕸 💿 📮 🖬 💱 👀 😂 2016/02/26

●イメージファイルを選択し、「アップロード」をクリックしてください。

د ک ک http://192.168.0.1/index.html ۲۰۰۵ کی Megarac SP Atweeks IPMI Server Manager	×	– 0 <mark>×</mark> A ★ Ø
		not (Administrator)
ダッシュボード ステータス 設定 リモート管理 録画設定 メルテナンス アップデー	-+	- 100 (Maining and) ヘルブ
ファームウェアアップデート		
「アップデートモードがタンを押して、デバイスのファームウェアアップデートをする事ができます。		
 プロトコル特部: ファームウェアアップデートは以下のプロトコルが使用されます。設定するはは、アップデープロール タイプ: HTTP/HTTPS 書告: アップデートモーを実行すると、他のウェブページとサービスは動作しません。また、すべてのウィジェ マームウェアアップデートをするため、デバイス準備中。 ファームウェアイメージを確認中。 ファームウェアイメージを確認中。 ファームウェアイメージを書き込み中。 デバイス 再起動中。 	トンニューの/ブロトコル設定技選択して下さい。 ットは自動的に閉じ、アップデート中にキャンセルした場合はデバイスを再起動しま ファームウェアアップロード ファームウェアイメージを選択して下さい。 F:\IPMINATW-HC2260/ATW-HC2260_V0.55.0 参照	をす。 アップロード キャンセル
	a second	保護項目設定 アップデートモード (14:32 2016/02/26

●「進む」をクリックしてください。

AIWERS IPMI Server Manager	・roet (Administrator) ト
	トメニューの(ブロトコル設定)を選択して下さい。
 	ファームウェアバージョン 現在のイメージバージョン: 0.53.0 新しいイメージバージョン: 0.55.0 ファームウェアイメージがペリファイされました。アップロードしたイメージバージョンは既存のデバイスファームウェアと異なります。 進む ほ ンセル
	保護項目設定 アップデートモード 2016/02/26

●アップデート完了すると以下の画面になりますので、再起動してください。

	- 🛛 💌
(←)	<u>↑</u> ★ ₽
ATWERS IPMI Server Manager	
hinter in the oct of the dege	froot (Administrator)
ショウンボード ステータス 意定 リモーや常理 印刷設定 れっテナシス アップデート	ND2
ファームウェアアップデート	
アップデートモードボダンを押して、デバイスのファームウェアアップデートをする事ができます。	
プロトコレ/積極、ファーム プロトコレ タイブ 当日 デバイスがり セットされました。]
・アップテートモードを ・アップテートモードを ・アップテートモードを ・ア・バイスの起動には少し時間がかかります。 ・ デバイスの起動には少し時間がかかります。 ・ ・ ア・バイスの起動には少し時間がかかります。 ・ ・ ・	
 □ ファームウェアアップデートをするため、デバイス準備中。 □ ファームウェアイメージをアップロード中。 □ ファームウェアイメージを確認中。 □ ファームウェアイメージを書き込み中。(Complete) 	
☑ デバイス 再起動中。	
6628181	
	13:08 11 🙀 🕪 🙁 13:08 2016/03/04

●アップデート後、BIOS 画面にて BMC のバージョンが変更していることを確認します。

上書きにて実行すると初期化されますので、必要項目は再度設定してください。

