


radserv X / QuadBeagle BIOS アップデートマニュアル

1. まず、電源投入後 Del キーを押して、BIOS にログインしてください


トップ画面の BIOS Version に現在の BIOS バージョンが記載されています



2. USB メモリから起動するように下記の項目を設定してください

Boot → Hard Disk Drives → 1st Drive で Enter キーを実行し、接続している USB メモリを選択してください

※ 2st Drive にはハードディスクなど他に接続されているデバイスが認識されてますが、そのまま何も変更しないでください。



3. 下記の3つのファイルをDOS ブート可能なUSB メモリの任意のフォルダ内に保存ください

AFUDOS.EXE


flash.bat

A9813IMS.10N

4. USB メモリで起動させ、保存したファイルの場所で下記のコマンドを実行してください

flash

5. 下記の画面まで進むと自動的に再起動がかかり、アップデートは終了です



6. 機器を一度停止させ、電源コンセントの抜き差しを行ってください
7. 再度、電源投入後 Del キーを押して、BIOS にログインし、アップデート後の BIOS バージョンになっていることを確認してください
8. 下記の設定箇所を実行し、BIOS の初期設定値化を行ってください

Exit → Load Optimal Defaults で Enter キーを実行し、
Load Optimal Defaults? で Yes を選択します
9. 以上で作業は終了です